

Filtro para Partículas 2007 VO P3 R

Ficha Técnica

■ Descripción

Los filtros 2007 brindan protección contra todo tipo de partículas sólidas y líquidas con un 100% de eficiencia. Además poseen una capa de carbón activo para brindar protección contra *bajos niveles de vapores orgánicos (olores). Estos filtros se utilizan con los respiradores **REALRESPIRATOR** de la Serie 1000, 1500 y 1700. Los filtros 2007 poseen un diseño de bajo perfil lo que brinda mayor comodidad al usuario debido a su bajo peso, sin descuidar su alto nivel de protección al usuario por ser un filtro del tipo P3, el cuál es el máximo nivel de protección en filtros certificados contra partículas.

*Bajo el LPP, Límite Permissible Ponderado, de acuerdo al D.S.594

■ Aplicaciones

Exposición a Plomo, Cadmio, Arsénico, partículas sólidas y líquidas de sustancias químicas peligrosas para la salud de las personas. Exposición a partículas sólidas y líquidas de los sgtes. rubros y actividades: Minería, Industria Química, Industria farmacéutica, Metalmecánica, Construcción, Variados tipos de Soldadura, etc.

■ Aprobaciones

- Certificado bajo la Norma Australiana/Nueva Zelanda AS/NZS 1716:2012
- Certificado bajo el Reglamento (EU) 2016/425 y la Norma Europea EN143: 2021.



■ Instrucciones de Uso

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), junto a los respiradores **REALRESPIRATOR** de la Serie 1000 y 1500.

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 50 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), junto a los respiradores del rostro completo **REALRESPIRATOR** de la Serie 1700.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases altamente tóxicos.

■ Empaque

1 Caja de 50 pares.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: contacto@realrespirator.cl, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.