

Cartuchos Serie 9000: 9001 – 9003 - 9006

Ficha Técnica



■ Descripción

Cartuchos reemplazables con carbón activo, aprobados por las normas de protección respiratoria más exigentes a nivel mundial. Los cartuchos de la Serie 9000 ofrecen protección contra contaminantes respiratorios tales como: vapores orgánicos, gases ácidos, gases inorgánicos, amoníaco y formaldehído.

Composición: Estructura en poliestireno con contenido de carbón activado.

Características Técnicas

Alta eficiencia en la adsorción de gases o vapores, dado la excelente calidad del carbón activo.

Todos los cartuchos de la Serie 9000 son muy versátiles ya que se pueden utilizar en todas las máscaras de medio rostro SERIE 1000 y 1500 y rostro completo SERIE 1700, de REAL RESPIRATOR.

Muy cómodos al ser utilizados ya que favorece una buena respiración.

Fácil de colocar y sacar los cartuchos, por su conexión tipo bayoneta.

Diseño trapezoidal que otorga mayor visibilidad.

■ Aplicaciones

Cartuchos de bajo perfil recomendados para diversos trabajos, entre ellos: fundición, montaje y mecanizado, manejo de químicos, operaciones con hornos, pintura, albañilería, limpiezas varias, agricultura, industria de alimentos, etc.

9001: VAPORES ORGÁNICOS

9003: VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

9006: VAPORES ORGÁNICOS, GASES INORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS Y AMONIACO.

■ Aprobaciones

- Certificado bajo la Norma Australiana/Nueva Zelanda AS/NZS 1716:2012
- Certificado bajo el Reglamento (EU) 2016/425 y la Norma Europea EN14387 2004+A1 2008.

■ Instrucciones de Uso

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), con los respiradores de medio rostro SERIE 100 y 1500 de REAL RESPIRATOR.

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 50 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), con los respiradores de rostro completo SERIE 1700 de REAL RESPIRATOR.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases altamente tóxicos.

■ Empaque

1 Caja de 30 pares

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: contacto@realrespirator.cl, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.