

Pre-Filtro para Partículas 10N11 P2 RD

Ficha Técnica

■ Descripción

El filtro 10N11 P2 RD brinda protección contra todo tipo de partículas sólidas y líquidas, se utiliza junto con el retenedor 601 y se debe acoplar siempre a cualquier Filtro para gases y vapores de la serie 9000. Su principal recomendación de uso es proteger contra las neblinas generadas en trabajos de pintura en spray, es decir con pistola de pulverizado y proteger contra las neblinas generadas en aplicación de pesticidas en áreas agrícolas. Estos filtros se utilizan con los respiradores **REALRESPIRATOR** de la Serie 1000, 1500 y 1700.

■ Aplicaciones

Exposición a partículas sólidas y líquidas, principalmente a la exposición de neblinas generadas en procesos de pintura en pulverizado y aplicación de pesticidas.

■ Aprobaciones

- Certificado bajo la Norma Australiana/Nueva Zelanda AS/NZS 1716:2012
- Certificado bajo el Reglamento (EU) 2016/425 y la Norma Europea EN143: 2021.



■ Instrucciones de Uso

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), junto a los respiradores **REALRESPIRATOR** de la Serie 1000 y 1500.

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 50 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594), junto a los respiradores del rostro completo **REALRESPIRATOR** de la Serie 1700.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases altamente tóxicos.

■ Empaque

1 Caja de 100 pares.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: contacto@realrespirator.cl, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.