

Respirador de Rostro Completo Serie 1700

Ficha Técnica

■ Descripción

Es la pieza facial de **REALRESPIRATOR** más poderosa, diseñada para proporcionar comodidad para los trabajadores en ambientes de trabajo extremos. Máxima tecnología para entregar máxima comodidad, el respirador **1700** es resistente y suave al mismo tiempo, con copa nasal en silicona y un visor amplio (180°) que permite un excelente campo visual. Incluye una Válvula de Exhalación en el centro de la pieza facial que ayuda a reducir el calor y la transpiración dentro de la pieza facial.

Cubierta de la Válvula de Exhalación resistente con ventilación integrada que permite una comunicación fluida y clara al hablar. Arnés de cabeza de 4 puntos de sujeción que permite un ajuste cómodo y equilibrado.

El material de silicona es durable y suave para la piel del usuario. Disponible en dos tallas: M y L. Protección eficiente en una gran variedad de aplicaciones, debido a que el respirador puede utilizarse con los filtros de la Serie 2000, 7000 para partículas y bajos niveles de gases y 9000 para Vapores y Gases. El diseño de bajo perfil del visor, ofrece una correcta visibilidad para el usuario. El visor de policarbonato ofrece protección contra sustancias que irritan tanto la piel como los ojos. La copa nasal interna con válvulas que evitan el empañamiento del visor, ofrece seguridad y comodidad durante el uso del respirador. Tanto el arnés con cuatro puntos de apoyo y el sello facial del respirador ofrecen un excelente ajuste. Combinaciones de Filtros de las Líneas 2000, 7000 y Cartuchos de la Línea 9000

■ Aplicaciones

Operaciones de pintado, Industria del acero, Industria del vidrio, Industria Farmacéutica, Agroquímicos, Minería, Industria Alimenticia, Petroquímica, Química, etc.

■ Aprobaciones

- Certificado bajo la Norma Australiana/Nueva Zelanda AS/NZS 1716:2012
- Certificado bajo el Reglamento (EU 2016/425) y la Norma Europea EN136:1998 (CL2)



■ Instrucciones de Uso

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 50 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases altamente tóxicos.

■ Empaque

1 Caja de 4 unidades

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: contacto@realrespirator.cl, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.