

## Respirador de Medio Rostro Serie 1500

### Ficha Técnica



#### ■ Descripción

---

El Respirador de Medio Rostro de la serie 1500 con filtros y cartuchos reemplazables **REALRESPIRATOR**, está disponible en tres tamaños: S, M y L, lo que permite obtener el ajuste que cada trabajador necesita de acuerdo a su configuración facial. Su suave material de silicona resistente a la temperatura, otorga un excelente sello facial y al mismo tiempo posee una gran resistencia a altas temperaturas y un excelente comportamiento de protección y comodidad en trabajos de alta exigencia física y en condiciones laborales extremas.

El arnés del Respirador 1500 es robusto y cómodo, además de poder ser usado en dos modalidades de colocación fijo o caída hacia abajo que permite sacárselo dejándolo colgado cómodamente en el pecho del usuario y en conjunto con el material de silicona de la máscara otorga una comodidad y suavidad insuperable al entrar en contacto con la cara del trabajador.

#### ■ Aplicaciones

---

Es un respirador de silicona suave recomendado para diversos trabajos, entre ellos: Minería, fundición, montaje y mecanizado, manejo de químicos, operaciones con hornos, lijado, esmerilado, soldadura, pintura, albañilería, construcción, limpiezas varias, etc.

#### ■ Aprobaciones

---

- Certificado bajo la Norma Australiana/Nueva Zelanda AS/NZS 1716:2012
- Certificado bajo el Reglamento (EU) 2016/425 y la Norma Europea EN140:1998.

#### ■ Instrucciones de Uso

---

No usar en lugares de trabajo cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Límite Permissible Ponderado (LPP) (D.S. ° 594).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases altamente tóxicos.

#### ■ Empaque

---

1 Caja de 20 unidades

#### ■ Garantía

---

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: [contacto@realrespirator.cl](mailto:contacto@realrespirator.cl), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.